

Montageanvisning för akryl och PC kupoler

1. Placera Sargen över hålet i taket med ev. gångjärnsida mot väster eller norr.
2. Rikta sida 1 och fäst den.
3. Justera sargen i plan och vinkel och fäst sid 2.
4. Fäst sid 3 och 4, om det utvändiga måttet överstiger 80 cm.

